7. PCB Diagrams

7-1 MAIN PCB - 7-2

7-2 CVF PCB - 7-4

7-3 CCD PCB - 7-5

7-4 JACK PCB - 7-6

7-5 TOP PCB - 7-7

7-6 FUNCTION PCB - 7-8

7-7 PVI LCD PCB - 7-9

7-8 Sony LCD PCB - 7-10

7-9 EVF PCB - 7-11

7-10 REAR PCB - 7-12

7-11 LEFT PCB - 7-13

7-12 Memory Stick PCB - 7-14

7-1 MAIN PCB



(Component Side)



(Conductor Side)

7-2 CVF PCB



(Component Side)



(Conductor Side)

7-3 CCD PCB



(Component Side)



(Conductor Side)

7-4 JACK PCB



(Component Side)



(Conductor Side)

7-5 TOP PCB



(Component Side)



(Conductor Side)

7-6 FUNCTION PCB



7-7 PVI LCD PCB



7-8 Sony LCD PCB



(Component Side)



(Conductor Side)

7-9 EVF PCB



(Component Side)



(Conductor Side)

7-10 REAR PCB



(Component Side)



(Conductor Side)

7-11 LEFT PCB



(Component Side)



(Conductor Side)

7-12 Memory Stick PCB



(Component Side)



(Conductor Side)